




Model: XMS-T1-210

Artificial Christmas Tree Installation Instruction

WARNING

1. The tree base **MUST** be placed on a flat rigid surface.
2. Do not operate in a confined space or allow contact with flammable material.
3. Do not allow this product to come into contact with direct heat or flame.

Shaping the Tree Branches

You can shape the tree branches working with each row individually, and working your way from the inner tips outward on each branch. Shape the tips to fill gaps between branches to make the tree full and natural looking.

The branches need to be expanded manually and take some time to get the final effect of the picture. If the tree is decorated with artificial snow, it is normal for some of it to fall off, just as real snow would.

Storage

Remove all holiday decorations. Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling the tree, a twisting motion will help separate sections. All parts should be stored in a cool, dry place.

Warnung

1. Der Fuß des Baumes MUSS auf einer flachen, festen Oberfläche stehen.
2. Nicht in engen Räumen oder in Kontakt mit brennbarem Material verwenden.
3. Lassen Sie dieses Produkt nicht mit direkter Hitze oder Flamme in Berührung kommen.

Formen der Äste

Sie können die Äste formen, indem Sie jede Reihe einzeln bearbeiten und sich von den inneren Astspitzen nach außen arbeiten. Formen Sie die Spitzen, um Lücken zwischen den Zweigen zu füllen, damit der Baum voll und natürlich aussieht.

Die Zweige müssen manuell ausgebreitet werden und Sie brauchen etwas Zeit, um den endgültigen Effekt des Bildes zu erzielen. Wenn der Baum mit Kunstschnee geschmückt ist, ist es ganz normal, dass etwas davon abfällt, wie bei echtem Schnee.

Lagerung

Entfernen Sie den gesamten Weihnachtsschmuck. Drücken Sie die Spitzen vorsichtig in die Mitte des Zweiges zurück. Richten Sie alle Zweige in die ursprüngliche Position auf und achten Sie darauf, dass Sie keinen übermäßigen Druck auf die befestigten Enden der Zweige ausüben. Beim Zerlegen des Baumes hilft eine Drehbewegung, die Abschnitte voneinander zu trennen. Alle Bauteile können wieder in den Karton gelegt werden und sollten an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Avertissement

1. La base de l'arbre DOIT être placée sur une surface plane et rigide.
2. Ne pas utiliser dans un espace confiné ou laisser entrer en contact avec des matériaux inflammables.
3. Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec une source de chaleur directe ou une flamme.

Façonnage des branches d'arbre

Vous pouvez façonner les branches du sapin en travaillant sur chaque rangée individuellement et en partant des extrémités intérieures vers l'extérieur de chaque branche. Formez les extrémités pour combler les espaces entre les branches afin que l'arbre soit dense et naturel.

Les branches doivent être élargies manuellement et il faut un certain temps pour obtenir l'effet final de l'image. Si le sapin est décoré de neige artificielle, il est normal qu'une partie tombe, tout comme la neige véritable.

Rangement

Retirez toutes les décorations de Noël. Ramenez délicatement les pointes vers la branche centrale. Remontez toutes les branches à leur position verticale d'origine en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur les extrémités des branches. Lors du démontage du sapin, un mouvement de rotation aide à séparer les sections des autres. Toutes les parties du sapin doivent être remises dans le carton et gardées dans un endroit frais et sec.

Advertencia

1. La base del árbol DEBE colocarse sobre una superficie plana y estable.
2. No lo utilice en un espacio cerrado ni permita el contacto con material inflamable.
3. No permita que este producto esté en contacto con una fuente de calor directa o llama.

Dar forma a las ramas del árbol

Puede dar forma a las ramas del árbol trabajando con cada fila individualmente, y trabajando desde las puntas interiores hacia afuera en cada rama. Dele forma a las puntas para llenar los espacios entre las ramas a fin de que el árbol quede espeso y natural.

Se deben expandir las ramas manualmente y va a requerir algo de tiempo para obtener el efecto final mostrado en la imagen. Si el árbol está decorado con nieve artificial, es normal que se desprenda un poco, igual que la nieve verdadera.

Almacenamiento

Retire todos los adornos navideños. Presione suavemente las puntas hacia el centro de la rama nuevamente. Levante todas las ramas a su posición vertical original, teniendo cuidado de no ejercer una presión excesiva sobre los extremos de las ramas al separarlas entre sí. Una vez las piezas separadas, puede volver a colocarlas en la caja y almacenarla en un lugar fresco y seco.

Avvertenza

1. La base dell'albero DEVE essere posizionata su una superficie rigida in piano.
2. Non usare in uno spazio ristretto e non far entrare in contatto con materiale infiammabile.
3. Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con una fonte di calore diretta o fiamme.

Dare forma ai rami

È possibile modellare i rami lavorando ogni fila individualmente e procedendo dalle punte interne verso l'esterno su ciascun ramo. Modellare le punte per riempire gli spazi tra i rami e rendere l'albero pieno e naturale.

I rami devono essere espansi manualmente e serve del tempo per ottenere l'effetto finale dell'immagine sottostante. Se l'albero è decorato con neve artificiale, è normale che una parte di essa cada un po', così come accade con la neve vera.

Conservazione

Rimuovere tutte le decorazioni natalizie. Premere delicatamente le punte per portarle verso il ramo centrale. Sollevare tutti i rami nella posizione eretta originale facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle estremità dei rami separandoli l'uno dall'altra. Tutte le parti dell'albero possono essere riposte nel cartone originale e devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto.

Waarschuwing

1. De voet van de boom MOET geplaast worden op een stevig, vlak oppervlak.
2. Gebruik het product niet in een afgesloten ruimte en zorg ervoor dat het geen contact maakt met brandbaar materiaal.
3. Laat dit product niet in contact komen met directe warmtebronnen of open vuur.

De takken vormgeven

U kunt de takken vormgeven door elke rij afzonderlijk te bewerken en bij elke tak van de binnenste punten naar buiten te werken. Buig de punten om de openingen tussen de takken op te vullen, zodat de boom vol en natuurlijk oogt.

De takken moeten handmatig worden uitgespreid; het kost enige tijd om het eindresultaat zoals op de afbeelding te bereiken. Als de boom is versierd met kunstsneeuw, is het normaal dat een klein deel ervan loskomt, net als echte sneeuw.

Opslag

Verwijder alle kerstversieringen. Druk de uiteinden voorzichtig terug naar de centrale stam. Breng alle takken terug naar hun oorspronkelijke rechte stand en pas op dat u geen te grote druk uitoefent op de takuiteinden wanneer u de delen van elkaar scheidt. Alle onderdelen van de boom kunnen terug in de originele doos worden opgeborgen en moeten op een koele, droge plaats worden bewaard.

Ostrzeżenie

1. Podstawa drzewa MUSI zostać umieszczona na płaskiej i sztywnej powierzchni.
2. Nie montuj drzewa w całkowicie zamkniętej przestrzeni i nie dopuszczaj kontaktu z materiałami łatwopalnymi.
3. Nie dopuszczaj kontaktu tego produktu z bezpośrednimi źródłami ciepła lub otwartym ogniem.

Formowanie gałęzi

Możesz uformować gałęzie drzewa, obrabiając każdy rząd osobno i pracując od wewnętrznych końcówek na zewnątrz każdej gałęzi. Zagnij końcówki, aby wypełnić luki między gałęziami – dzięki temu drzewo będzie gęste i naturalnie wyglądać.

Gałęzie należy rozłożyć ręcznie; uzyskanie końcowego efektu z ilustracji zajmie trochę czasu. Jeśli drzewo jest ozdobione sztucznym śniegiem, normalne jest, że część go odpadnie, tak jak w przypadku prawdziwego śniegu.

Przechowywanie

Usuń wszystkie ozdoby świąteczne. Delikatnie dociśnij końcówki gałęzi z powrotem do centralnego pnia. Przywróć wszystkim gałęziom pierwotną pionową pozycję, uważając, aby nie wywierać nadmiernego nacisku na końcówki gałęzi podczas rozdzielania ich od siebie. Wszystkie elementy drzewa można ponownie umieścić w oryginalnym pudełku i należy przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu.



Support

Contact the seller where you purchased for faster resolution.

E-mail: homavoservice@outlook.com


Note: Please provide your order number, product name, and photos/videos of the problem. Our team will respond within 1-2 business days.

PARTS LIST


A x1	B x1	C x1	D x1	E x1
				
F x1	G x1	H x30	I x30	
				

ASSEMBLY STEPS


STEP1




STEP2






STEP3



STEP4



STEP5**STEP6**

Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.12	A
Output power	3.6	W

